

Driver CP210X (USB)

Para trabajar en Windows con la ESP32 genéricas es necesario utilizar el driver CP210X para poder comunicarnos por puerto serial.

Es posible descargarlo de la siguiente dirección:

<https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Revision #1

Created 28 November 2025 19:31:38 by Admin

Updated 28 November 2025 19:33:30 by Admin